

Pro-Ject Pick it MC3 Wkładka Gramofonowa Salon Poznań Wrocław



Cena: [Zapytaj o cenę](#)

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Wkładka Gramofonowa Pro-Ject Pick it MC3

Pick it MC3 to wysokiej klasy wkładka gramofonowa MC od Pro-Ject, zaprojektowana z myślą o mocnym, energicznym i przestrzennym dźwięku. To idealny wybór dla miłośników muzyki pop, rock oraz dużych, klasycznych składów orkiestrowych. Dzięki solidnej aluminiowej obudowie, zaawansowanej konstrukcji i precyzyjnej igle Hyper-Spherical, wkładka MC3 zapewnia wyjątkową jakość odczytu i głębię brzmienia.

Zastosowana igła gramofonowa typu Hyper-Spherical pozwala na odczyt najdrobniejszych detali z rowka płyty winylowej, a kriogenicznie hartowany wspornik zwiększa sztywność i poprawia transmisję sygnału. Cewka wykonana z czystego żelaza ARMCO oraz uzwojenia z miedzi 6N gwarantuje niskie zniekształcenia i wysoką separację kanałów (30 dB). Wkładka pracuje przy napięciu wyjściowym 0,4 mV i zalecanej sile nacisku 2,0 g.

Wytrzymała i stylowa obudowa z anodowanego aluminium w odcieniu stalowego błękitu nie tylko chroni elementy wewnętrzne, ale też zapewnia idealną sztywność. Standard montażowy 1/2 cala z gwintowanymi otworami umożliwia szybki i stabilny montaż do ramienia gramofonu. W zestawie znajduje się również przezroczysta osłona igły, komplet śrub montażowych oraz klucz imbusowy.

Dane techniczne:

- Typ wkładki:
 - Moving Coil (MC) – wkładka gramofonowa z ruchomą cewką
- Napięcie wyjściowe (1 kHz):
 - 0,4 mV (przy prędkości 3,54 cm/s)
- Separacja kanałów (1 kHz):
 - 30 dB
- Dynamiczna zgodność:

- 12 $\mu\text{m}/\text{mN}$
- Tracking ability (zdolność śledzenia rowka) przy 315 Hz:
 - 70 μm
- Pasmo przenoszenia:
 - 20 – 20 000 Hz (+/- 1 dB)
- Typ igły (stylusa):
 - Hyper-Spherical (hiper-sferyczna)
- Promień igły:
 - 5 x 250 μm
- Zakres siły nacisku igły:
 - 1,8 – 2,2 g (mN)
- Zalecana siła nacisku:
 - 2,0 g (mN)
- Kąt śledzenia:
 - 20°
- Zalecany opór obciążenia:
 - 100 – 220 Ω
- Okres wygrzewania:
 - około 30 godzin
- Waga wkładki:
 - 9,6 g